



EFTERMONTERING AV TÖMNINGSRÖR

Om avskiljare Miri Flex S har beställts utan tömningsrör kan eftermontering ske enligt följande:

- Anslutningsstudsens på avskiljaren är flänsad och proppad. Borra ur proppningen med en hålsåg $\varnothing 75$ mm
- Montera den flänsade motstudsens med medföljande packning och dra fast med 4 st bult och mutter.
- Anslutningsröret är Dy75 och kan anslutas till plaströr, rostfria avloppsrör och MA-rör med jet-koppling och stödhylsa. Vi förordar dock muffsvetsade PE-rör Dy75. Detta för att få helt täta skarvar.
- Tömningsledningen skall klamras tätt mellan upphängningsklammerna. Detta för att det blir slag och stötar vid tömningsprocessen. Om man inte använder helsvetsad rörledning skall man klamra på bägge sidor om varje muff för att inte rörledningen skall dela sig vid tömningsprocessen.

