

## Markförlagd installation

### Återfyllning

Rörets position måste kontrolleras och provas innan återfyllning kan påbörjas.

### Komprimering

Se till att rörledningen inte förskjuts under återfyllning och komprimering. Undvik att tippa fyllnadsmaterialet direkt på rörsystemet. Om komprimering görs maskinellt ska utrustningens vikt och tryckkraft tas med i beräkningen för att undvika förskjutning. Fyllnadsmaterialet packas till minst 93% - ig packningsgrad.

### Återfyllning av rördiket

Fyllnadsmassor från utgrävningen kan användas som fyllning om större stenar och klumpar först avlägsnas. Komprimering av fyllnadsmaterial utanför förstärkta ytor krävs endast om eventuell sättning anses kunna ge upphov till olyckor eller besvärande markförändringar.

### Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter skall beaktas vid installation.

